

# CONTROLADOR UNIVERSAL



## MANUAL DE CONFIGURACIÓN CONTROLADOR C1

Correo electrónico:  
[info@motorespersianas.com](mailto:info@motorespersianas.com)

Tel.: +34 93 100 59 75  
+34 91 091 76 89

Dirección: C. Ferrocarrils Catalans 43, local. 08038 Barcelona

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alimentación de entrada: 110 ~ 240V AC;


Alimentación de salida: DC12V;

Intensidad: 3A;

## FUNCIÓN

El controlador universal M&B cuenta con la función de bloquear o desbloquear un cerradero o electrocerradura mediante una señal, por ejemplo de un botón, o de un control de acceso a una comunidad de vecinos.

## DIAGRAMA DE CONEXIONES



The image features a central white circle containing a yellow circle with the text "M&B" in black. The background is split diagonally from the top-left to the bottom-right, with black on the upper-left and yellow on the lower-right. The white circle is centered on the diagonal line.

**M&B**